

无油活塞式电动空压机的日常维护:

1. 出车前（或充电时），请检查各连接管路等是否有松动和损坏；
2. 检查空压机振动或噪声是否正常；
3. 检查风扇叶上、气缸和缸盖风道内是否有灰尘、泥沙、异物，做到及时清除；
4. 储气罐的排水阀每日打开一次排除污水。在湿气较重的地方，请增加排水次数，防止气罐内冷凝水的过多沉积。若整车储气罐上为电磁阀，要求增加开启电磁阀的次数，干燥器定期清理、排查。